
BILGE PUMP
ON
OFF
rule
MODEL 49
TO PUMP
VERS LA POMPE
ZUR PUMPE
ALLA POMPA
NAAR POMP
TILL PUMP
A LA BOMBA
POWER
ALIMENTATION
STROM
ALIMENTAZIONE
STROOM
STRÖM
ALIMENTACIÓN

5


BILGE PUMP
FUSE
rule
AUTO
MAN
OFF
MODEL 41 (12V)
MODEL 42 (24V, 32V)
16.600.24
AUTOMATIC
AUTOMATIQUE
AUTOMATIK
AUTOMATICO
AUTOMATISCH
AUTOMATISK
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUEL
HANDBETRIEB
MANUALE
HANDMATIG
MANUELL
MANUAL
GROUND
TERRE
MASSE
TERRA
AARDE
JORD
TIERRA
POWER
ALIMENTATION
STROM
ALIMENTAZIONE
STROOM
STRÖM
ALIMENTACIÓN

6


BILGE PUMP
AUTO
OFF
MAN.
rule
16.600.12
MODEL 43 (12V)
MODEL 44 (24V, 32V)
MANUAL
MANUEL
HANDBETRIEB
MANUALE
HANDMATIG
MANUELL
MANUAL
GROUND
TERRE
MASSE
TERRA
AARDE
JORD
TIERRA
AUTOMATIC
AUTOMATIQUE
AUTOMATIK
AUTOMATICO
AUTOMATISCH
AUTOMATISK
AUTOMÁTICO
POWER
ALIMENTATION
STROM
ALIMENTAZIONE
STROOM
STRÖM
ALIMENTACIÓN

7


BILGE PUMP
OFF
AUTO
MAN
rule
MODEL 45
16.600.00
MANUAL
MANUEL
HANDBETRIEB
MANUALE
HANDMATIG
MANUELL
MANUAL
AUTOMATIC
AUTOMATIQUE
AUTOMATIK
AUTOMATICO
AUTOMATISCH
AUTOMATISK
AUTOMÁTICO
POWER
ALIMENTATION
STROM
ALIMENTAZIONE
STROOM
STRÖM
ALIMENTACIÓN

8


FUSE – SEE CHART
FUSIBLE –
VOIR LE DIAGRAMME
SICHERUNG –
SIEHE TABELLE
FUSIBLE – VEDI TABELLA
ZEKERING – ZIE TABEL
SÄKRING – SE DIAGRAM
FUSIBLE – VEA EL CUADRO
AUTO
OFF
MAN
AUTO
POWER
MAN
+
–
BLACK WIRE – GROUND
FIL NOIR – TERRE
SCHWARZES KABEL – MASSE
FILO NERO – TERRA
ZWARTE DRAAD – AARDE
SVART LEDNING – JORD
CABLE NEGRO – TIERRA
BROWN WIRE – POWER
FIL MARRON – ALIMENTATION
BRAUNES KABEL – STROM
FILO MARRONE – ALIMENTAZIONE
BRUINE DRAAD – STROOM
BRUN LEDNING – STRÖM
CABLE MARRON – ALIMENTACIÓN

9